

車種別適応タイヤパターン一覧表

パターン		リブ			トレーラー	リブラグ				ラグ					
		DUNLOP													
タイヤサイズ		ECORUT SP128	SP122	SP350 SP353	SP141 SP231A SP261	SP521	SP527	SP430 SP433	SP531	SP520	SP721	SP731	SP710	SP280	SP220
トラック	長距離トラック	◎	◎	◎											
	地場トラック		○	○				◎							
	トラクター		○	○				◎							
	トレーラー				◎			◎							
	ミキサー車		○	○		◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	タンクローリー		◎	◎				◎							
	ダンプトラック					◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
バス	高速バス	SPI28A	SPI22A	◎											
	観光バス	SPI28A	SPI22A	◎											
	一般路線バス		△SPI22A	△		◎	◎	◎							

◎=推奨 ○=適している △=使用可 注:この表はタイヤのコンセプトから分類したもので適性をイメージしたものです。これを目安としてタイヤを選定してください。

パターン		オールシーズン					スタッドレス							
		DUNLOP												
タイヤサイズ		エナセーブ SP688 Ace	ECORUT SP628	SP670 SP660 SP663	SP650A SP653	SP651	ECORUT SP068	SP001 SP020 SP023	SP062	SP081 SP080J SP083J	ECORUT SP088	SP030 SP033	SP050	SP061
トラック	長距離トラック	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	地場トラック			○	○	○	△	◎	◎	◎	△	◎	◎	
	トラクター			○	○	◎	△	◎	◎	◎	△	◎	◎	
	トレーラー					◎	△	◎	◎	◎	△	◎	◎	
	ミキサー車			△	△	◎		△	△	△		△	△	◎
	タンクローリー			○	○	○	△	◎	◎	◎	△	◎	◎	
	ダンプトラック					◎								◎
バス	高速バス	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	観光バス	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	
	一般路線バス			◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	◎	

◎=推奨 ○=適している △=使用可 注:この表はタイヤのコンセプトから分類したもので適性をイメージしたものです。これを目安としてタイヤを選定してください。